

宮城野区文化センター シアターホール

運搬車輛搬入口


シャッター W7600×H3800

シャッター内 D12000×H4400

プラットフォーム W5500×H800

2Fエレベーター

W1890×H2500×D3160



水平幕固定吊
水平幕ボタン
大黒幕ボタン
ボタン11

UHLボタン
巻取式スクリーン
ボタン10(袖)
ボタン9(文字)
ボタン8
SL-3
BL-2
ボタン7(袖)
ボタン6(文字)
ボタン5

SL-2
BL-1
ボタン4(袖)
ボタン3(文字)
SL-1
ボタン2
ボタン1

客席ボタン1

客席ボタン2

10800 9000 7200 5400 3600 1800 CL 1800 3600 5400 7200 9000 10800